

# 多機能台車取扱説明書

## 台車使用時の注意事項

- ・最大積載荷重「150kg」を超えた使用や衝撃荷重を絶対にかけないでください。
- ・集中荷重や偏荷重（荷台（天板）をはみ出す等のバランスの悪い形での荷物の積載）は、荷崩れや製品の破損につながる恐れがありますのでおやめください。
- ・荷台（天板）より大きな荷物を載せないでください。
- ・荷台(天板)の上に人や動物は絶対に乗ったり乗せたりしないでください。
- ・傾斜面や凹凸、段差のあるところでの荷物の積み下ろしや、台車の放置はしないでください。
- ・ロックペダル／フリーペダルの操作は、靴を履いた足で確実に行ってください。
- ・持ち運びする際は必ず取っ手を持ってください。ハンドルをもって持ち運ぶとハンドル収納フックが外れ、ケガをする恐れがありますのでおやめください。
- ・台車移動時電気コードを踏まないように注意してください。  
コードが断線・発火する恐れがあります。
- ・荷台(天板)の上に高温になった器具類、加熱した鍋・薬缶等を直接置かないでください。

## 【本体図】 ハンドル起こし時



## ハンドルを起こす



台車を押さえながら、ハンドルを上へ引いてください。  
「ハンドル固定解除ボタン」が浮き上がり、ハンドルが固定されるまで引き起こしてください。

## ハンドルを収納



「ハンドル固定解除ボタン」を手で押しながら、ハンドルを倒し、天板と平らになるように収納してください。  
必ずハンドルをハンドル収納フックで保持してください。

を挟まないようにご注意ください。

## こぼれ止めの使用方法



### こぼれ止めを起こす

こぼれ止めを起こし、天板の溝に押し込んで固定してください。

### こぼれ止めを収納

こぼれ止めを天板から引き上げ、折畳んでください。

## ロックペダル/フリーペダルの使用方法



### ロック方法

左図の緑色のロックペダルを足でしっかり下まで踏んでタイヤをロックしてください。

### ロック解除方法

左図のピンク色のフリーペダルを足でしっかり下まで踏んでタイヤロックを解除してください。

ロックペダル (緑)

フリーペダル  
(ピンク)

## 多機能台車梱包方法



1. 多機能台車をお届け時に同梱させて頂いたビニール袋に入れてください。



2. ビニール袋の余った部分を折り畳んでから、PPバンドを止めてください。

※PPバンドの止め方については次のページをご参考ください。



3. お届け時に同梱させて頂いた返却用伝票を貼り付けてください。

# 梱包時 P P バンドの使用方法

①



輪をつくる。

②



つくった輪をストッパーに通す。

③



④



⑤



荷物に回したもう片方のバンドも同様に通す。

⑥



ひもを両端に引っ張り、  
しっかり締める。

※手順を参考にしても分からない場合は、返却時にドライバーにお尋ねください。